

FIG - 1



FIG - 2


10
22
18
30
47
14
24
20
50
26
28
12
16

FIG - 4


18
30
14
24
20
47
26
22
28
50
12
10
16

FIG - 3


ACTUATOR
30
CONTROLLER
SECOND ATTACH. PT LATCH
18
54
FIRST ATTACH. PT LATCH
16

FIG - 5